
雅美娜制氧机说明书

单页成品尺寸: 179X132mm

AMONOY 雅美娜[®]

执行标准: Q/MLJ001-2017《家用制氧机》

型号: ZY-1B



AMONOY 雅美娜[®]



电话: 0551-62387170

网址: www.meilingjt.com 本产品的使用解释权属本公司所有,如有更改,恕不另行通知。2019-02-18 修订

使用说明书

谢谢您选购并使用本公司制氧机

- 使用前请仔细阅读该说明书,以便正确操作
- 请妥善保管该说明书,以备随时查阅
- 请在医务人员指导下使用

图片仅供参考,请以实物为准





型号: ZY-1B

AMONOY 雅美娜

产品预期用途

PREFACE 分子筛制氧机能提供满足氧气浓度要求为90%以上的氧气,可配合氧疗;对于其他各类人群,通过吸氧能够缓解各种因缺氧导致的不适。

(注意:1~2L制氧机适用于保健或者配合氧疗) 分子筛制氧机不适用于手术、急救及重危病人。 77

特别提示!

本手册中的警告/危险警示标识及文字标识用于所有可能导致人身伤害或财产损失的危险操作

请参考下面表格关于定义的含义:

标识	含义						
危险	表示高度的危险,如果不能避免,将会导致死亡或严重的人身伤害。						
警告	表示潜在的危险,如果不能避免,可能导致死亡或严重的人身伤害。						
注意	表示潜在的危险,如果不能避免,可能导致财产损失。						

危险

严禁在使用本产品时吸烟!请勿把火柴、燃着的香烟以及任何引燃源放置在制氧机所在的房间。"严禁吸烟"的标志应醒目。普通条件下不易燃的纺织物或其它材料在含氧丰富的空气中会变得易燃且燃烧迅速。

警告

*请不要在没有阅读或者没有完全理解本手册前操作产品!

*如果您在理解警告、操作指南上有任何问题,请联系代理商或厂家技术服务人员,不要自行操作产品。否则可能导致严重的人身伤害或财产损失。


使用前请寻求医疗指导建议

附件警告

制氧机是由本公司研发和生产,请配合随机附件一起使用。除标准可选附件(如:鼻氧管)外,其他生产厂家生产的附件没有经过本公司测试,可能会影响本产品性能,不推荐配合本产品一起使用。

注意

为了以防意外电源耗尽、警告状态或机械故障,推荐准备一个备用的氧气供应源。向您的医生或器械提供者咨询所需备用系统的类型。



产品使用目录 CONTENTS

安全概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	01
产品特点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	03
产品结构・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	05
安装和使用 •••••	06
维护和保养 •••••	80
常见故障排除方法 •••••	08
服务承诺・・・・・・・・・・・・・・・・	10
注章事项••••••	10



危险

小心触电! 严禁自行拆卸机器! 请联系服务中心授权的服务人员寻求技术帮助

警告

- *使用氧气时要特别注意降低火灾危险。任何在空气中易燃和不易燃的材料在氧气浓度高时会变得极易燃烧且燃烧迅速。处于安全考虑,所有易燃物应远离分子筛制氧机,最好不要同制氧机放置在同一房间,同时"严禁吸烟"。
- *油、油脂或者带油物质在压力下接触氧气时极易发生自燃。这些物质必须远离制氧机、 管路、连接件及其它制氧部件。
- *为了达到制氧机最佳性能,建议每次开机应超过30分钟。短时间内频繁开关机器会降低使用寿命。
- *电源线应远离热源或高温表面!
- *严禁诵过拉扯电源线来移动制氧机!
- *严禁掉落或者塞入异物到任何开口中!
- *严禁堵塞制氧机的进气口或将机器至于软表面上,如床或者沙发等可能或造成进出气口堵塞的地方。进气口应远离毛绒、头发或者其它类似物。
- *湿化杯加水时,应按湿化杯使用说明加水,请勿加入过量的水,以免水溢出。
- *制氧机应放置于室内通风处,并避免阳光直射,机器离墙壁、挂毯、家具及类似物至少10厘米。
- *推荐使用抗挤压,已注册的标准鼻氧管。
- * 本机使用的无线电频率能量仅作用机器内部运行,因此,它的无线电频率发射很低,不可能对附近的其他电器设备产生影响。由于医护场所无线电频率发射装置或其他电气噪声源的数目剧增,因距离过近或发射源功率太强而引起的严重干扰可能会使本机中断工作。
- *如果发生这样的情况,应检查使用的场地找出干扰源,并采取以下措施消除干扰:
 - (1)关闭附近的设备然后再开启;
 - (2) 更改干扰设备的地方或位置;
 - (3)加大干扰设备与本设备间的距离。
- *制氧机不要在沐浴时使用。如果病人需要持续不断的使用,制氧机必须放置于距离浴室至少2米的另一间房内。
- *不要在潮湿时接触制氧机。不要在容易落入水或其它液体的地方使用或储存机器。严禁接触掉入水或其他液体中的机器!若掉入水中,立即拔掉电源插头!

- *不使用机器时,必须拔掉电源插头!
- *如果电源软线损坏,为了避免危险! 必须由制造商其维修部或有资质的专业人员进行更换。

使用前

开箱注意:除非制氧机立即被使用,否则机器使用前必须保留纸箱及贮存包装材料。

- *首先检查纸箱或其它包装物是否有明显的损坏。如有损坏,请及时通知运输者或当地 经销商。
- *检查制氧机的外表面是否存在诸如缺口、凹痕、擦伤等损坏现象。
- *取出纸箱内所有散装的包装物。
- *取出纸箱内所有的组件并仔细检查所有组件。

运输和储存条件

- *环境温度范围: -20℃~+55℃
- *相对湿度范围:≤93%,且无冷凝现象。
- *大气压力范围: 500hPa-1060hPa

注意:制氧机应储存在无强烈日光,无腐蚀性气体和通风良好的室内,运输时,避免剧烈震动和倒置横卧。

贮存: ●将重新包装的制氧机贮存在干燥的场合。 ▼不得将任何物体放置在制氧机顶部。

制氧机有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅及其 化合物 ≤1000PPM	汞及其 化合物 ≤1000PPM	镉及其 化合物 ≤1000PPM	六价铬及 其化合物 ≤1000PPM	多溴联苯 ≤1000PPM	多溴二苯醚 ≤1000PPM
电源线	0	0	0	0	0	0
内部管路	0	0	0	0	0	0
线路板 (含LCD)	0	0	0	0	0	0
分子筛	0	0	0	0	0	0
包材	0	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011标准规定的限量要求。
- 注:钢材中含铅 \leqslant 3500PPM,铝材中含铅 \leqslant 4000PPM,铜材中含铅 \leqslant 4%;所有包装类六种有毒有害物质含量均 \leqslant 100PPM。

■ 01 02

Product features



吸氧的功能:通过吸氧可有效改善人体供氧状况,达到补氧和保健的目的。适用于中老年人,孕期妇女,体质较弱者,以及考试学生等存在不同程度生理性缺氧的人群,也可用于在重体力或脑力消耗后消除疲劳,和快速恢复身体机能。

本系列制氧机是以优质分子筛为吸附剂通过变压吸附方法(PSA)直接从空气中制取符合保健用氧标准的氧气该制氧机体积小、重量轻、功率低、噪音小、操作简单。

适用范围 2

* 供家庭和个人制取氧气,用于保健、美容式护理。 警告 禁忌症:不适用于手术、急救及重危病人。

技术指标 3

- 1. 在出口标称压力范围内流量范围: 1-6L
- 2. 氧流量1L时, 氧浓度为93%±3%
- 3. 输出压力: 20-50kPa
- 4. 缩机安全阀释放压力: 250KPa ± 50KPa
- 5. 整机噪声: <60 dB(A)
- 6. 电源: AC220v/50Hz
- 7. 输入功率· ≤120W
- 8. 净重: 5.5kg
- 9. 外形尺寸: 210X215X305(mm)
- 10. 海拔高度: 海平面至1828米时不会降低氧浓度 从1828米至4000米时效率低于90%
- 11. 安全系统:
- ▶ 电流过载或连线松脱,停机;
- ▶ 压缩机高温,停机;
- ▶ 断电,报警停机;
- 12. 最短工作时间: 不得低于30分钟;
- 13.正常工作环境:
- ▶ 环境温度范围: 10℃-40℃;
- ▶ 相对湿度≤80%范围;
- ▶ 大气压力范围: 860hPa-1060hPa


注意: 当贮运温度低于5℃时,使用前应将设备在正常工作温度环境中放置四小时以上。 14. 电气分类: II类设备。


- 15. 工作制:连续运行;
- 16. 氢气输出口温度≤46℃:
- 17. 建议:吸氧管长度不得超过15.2米,且不能折瘪;
- 18. 防水等级 : IPX0

工作原理4

空气经无油空气压缩机压缩,压缩后的空气流向电磁阀的进口P,此时电磁阀是由控制板控制。

- ② 电磁阀得电时,压缩空气则由P→A,再由电磁阀A口流向分子筛(A床),带压空气中的氮气被分子筛吸附,氧气则进入储氧罐进行收集,然后经调压阀调制所需压(0.03~0.07MPa)稳压输出,通过流量计控制输出流量供吸氧使用。另一路经解吸孔进入分子筛(B床),进行对B床冲洗解吸,解吸后的气体通过电磁阀B口的排气消声器排至大气。
- ⑤ 当电磁阀失电时,压缩空气则由P→B,再由电磁阀B口流向分子筛(B床),带压空气中的氮气被分子筛吸附,氧气进入储氧罐,然后经调压阀调制所需压力(0.03~0.07MPa)稳压输出,通过流量计控制流量供吸氧使用。另一路经解吸孔进入分子筛(A床),进行对A床冲洗解吸,解吸后的混合气体通过电磁阀B口的排气消声器排至大气。当此工作循环结束后,电磁阀重新被控制 ,又进入a的程序,这样氮气不断被吸附,氧气不断被收集到储氧罐,AB两床交替工作,实现从空气中直接制氧,使氧气源源不断的供吸氧使用。





(■)) 语音提醒

1/0 制氧运行

▲ 故障提醒

○ 负离子(适用于负离子款)



显示屏 : 制氧机在开机正常工作状态时的显示内容。

电源开关:制氧机在通电条件下,打开开关,制氧机进入工作状态。在工作中,如

遇突然断电,此时制氧机停止工作,并发出报警声。

出氧口 :制氧机氧气输出端口。

湿化杯 : 对制氧机提供的氧气进行过滤和湿化,以便使用者吸入氧气更舒适。

语音:按压开启或关闭语言功能。

准备工作

1、从包装箱内取出制氧机,去掉所有包装物。

安装和使用

- 2、右手按住制氧机沿图示箭头方向往外轻拉出湿化杯,拨出顶部湿化杯瓶盖,加入冷的纯净水,水位不得超过最高指示线位置。(如图五)注:湿化杯不加水也可以正常出氧,加水作用是湿润氧气,不会影响制氧效果。
- 3、将湿化杯瓶盖盖紧,再将湿化杯装回机器上。 (湿化杯脚对准机器前壳孔位按紧即可)。
- 4、连接电源线: 先确定制氧机的电源开关是关闭的,将电源线一端连接到制氧机电源插座孔,另一端连接至有电量输出的安全接地插座。不得使用电源延长线。



吸氧操作 2

将电源开关按至"|",再按下控制面板上的"开关"按键,制氧机图标亮起进入正常运转状态,制氧机工作时,每隔数秒发出"嗒——噗——的声音,是正常的换气排气声音。(注:初始开机30分钟氧气浓度达到稳定值)

流量分为6档,按显示屏上的"流量"按键,调至所需流量。

1L/min时氧气浓度为90% 2L/min时氧气浓度为70% 3L/min时氧气浓度为55% 4L/min时氧气浓度为45% 5L/min时氧气浓度为40% 6L/min时氧气浓度为30% 以上氧气浓度为档位,以实测值为准。

- *连接吸氧管一端至制氧机出氧口,另一端 与吸氧者佩戴好,即可开始吸氧。(如图六)
- *吸氧时间及氧气流量调节大小,按需要确定
- * 吸氧结束,关闭制氧机,并取下吸氧终端。



故障检测及报警信号

制氧机具备以下故障检测功能:

1、 断电报警:

断电报警——红灯亮,报警响。显示屏无显示,整机停止运行, 关闭电源开关报警声消除,恢复供电后正常工作。

定时设定4

本机具有定时功能,如用户需要,可按控制面板上的"定时+"或"定时-"键。

定时①:每按压一次"定时+"键,定时数值加一,表示运转时间增加一分钟,按住不放超过1.5秒,定时数将连续增加直至放开为止,最高定时999分钟。

定时〇:每按压一次"定时一"键,定时数值减一,表示运转时间减少一分钟,按住不放超过1.5秒,定时数将连续减少直至放开为止。到所设定时间后制氧机将自动关闭,此时,显示屏显示"定时000,累时:00000"。

语音功能 5

本机具有语音提示功能,可通过控制面板上的"语音"功能键进行关闭/开启。

关机 6

- *使用过程中,如需停止吸氧,可以按住控制面板上的"开关"键来停止或者再次开始 供每
- *使用结束后,先从湿化器输氧口处拔下吸氧管或连接管,关闭电源开关,再拔下电源插头。

保养口 (适用于带保养口款)

用于排除制氧机高压端凝露的水汽,提高制氧机的使用寿命。在制氧状态下,旋转取下密封帽,会有水汽排出,保持10秒左右可排尽,结束后请务必旋紧密封帽。

5 维护和保养

一、清洁外壳

机壳外部每月至少擦拭清洁一次: 首先切断电源,用干净柔软的微湿棉布或海绵擦拭, 不得将液体渗入机箱缝隙。

二、清洗或更换过滤毛毡

过滤毛毡布的清洗及更换对保护压缩机和分子筛、延长制氧机的寿命十分重要,请 及时清洗和更换。

● 警告:过滤毛毡布未安装或潮湿时,不得操作制氧机,这会持久的损害机器。

过滤毛毡布一般每工作100小时清洗或更换一次

1、毛毡布的拆卸.

位于机器后壳,将进气过滤盖板向外拔出后,可直接取出一级、二级进气毛毡布过滤毛毡布应根据实际使用时间和环境影响,确定实际清洗时间,如果过滤毛毡布有明显积灰,不管使用时间的长短,都应立即清洗或更换。(如图七)

2、清洗:

先用淡清洁剂清洗,并用清水冲洗 干净,必须待干透后,再安装于机 器上。



三、清洗湿化杯

湿化杯中的水应每天更换。

湿化杯每周清洗一次,先用淡清洁剂清洗,再用清水冲洗干净,以保证用氧卫生。清洗湿化杯时应清洗干净配装的湿化杯盖。

注:如果久未清洗或久未换水,导致湿化杯内有水垢或异味,可用醋浸泡半小时以上,摇晃清洗干净后再用清水冲洗干净。

四、清洗鼻氢管

一般应每3天清洗一次。其中鼻吸头每次使用后都应清洗,可用白醋浸泡约5分钟后用清水清洗干净,或用医用酒精擦拭。建议鼻氧管每使用2个月更换一次。

(注:清洗时,鼻氧管内应保持干燥。)

1 N 7

	故障现象	故障分析	处理方法		
		1.电源插头与插座接触不良	1.将电源线插头牢固。		
	打开电源开关机器不 工作或电源开关不亮。	2.插座没有电量输出	2.移至有电量输出的插座。		
		3.主板损坏	3.由专业人员进行更换。		
		1.吸氧器是否存在缺陷	1.更换吸氧器。		
	开机后,机器运转声 音正常,流量档位调	2.湿化瓶与湿化瓶盖不密 封,漏气	2.重新盖紧或更换湿化瓶瓶盖。		
	节正常,但氧气输出 量很小或没有。	3.湿化瓶与机身未安装到位	3.重新安装湿化瓶,湿化瓶应与机器安装面相平。		
		4.湿化瓶进气接口处密封圈 缺损或漏装	4.更换或重装进气接口处密封圈。		
		1.进气、排气口受阻	1.制氧机应放置在室内通风处, 距墙壁、挂毯、家具等类食物至 少10cm以上。		
	开机工作一段时间,	2.进气过滤棉脏	2.检查制氧机后壳进气过滤海绵是否 堵塞或较脏需及时清理。		
	机器温度较高或停机。	3.机器温度过高	3.机器出厂时,设有高温保护装置,如出现温度过高而自动停机现象,关闭制氧机开关,然后检查进、排气口是否堵塞,过滤棉是否脏,待机器温度降低,重新开机。		
	规律且轻微的"噗 嗤,噗嗤"排气声。	正常	制氧机提取氧气,排除废气的声音,属于正常的工作现象。		

按以上方法仍不能排除故障的,请拨打公司客服热线 400-604-5858

服务承诺

- 本产品自出售之日起一星期内出现非人为因素的质量问题,本公司负责包退、包 换、包修:在正常使用和保管情况下,本产品自出厂之日起一年内(使用期一 年内)出现质量问题,本公司将给与免费维修(压缩机保修期为二年):产品自 出厂之日起一年后(使用期一年)出现质量问题,用户可根据发票和保修卡到 本公司售后服务部、办事处或经销商处,本公司提供零部件给予维修,合理收费。 本公司生产的制氧机自出售之日起,保修期为十二个月。此后的维修服务仅收取 成本费。
- 以下情况不属于保修范围:
 - ①易损、易耗品, 耳麦式吸氧器、熔丝管、过滤毛毡、过滤绵、湿化瓶:
 - ②用户造成水、药物等液体进入机内不能正常工作:
 - ③ 整机进水或淋雨:
 - ④擅自拆卸、修理、改造该产品而造成的故障:
 - ⑤在使用、搬运的过程中不慎跌落而造成的故障:
 - ⑥没有按照说明书正确方法操作而造成的故障; 所造成的损坏
 - (7)不可预见的自然灾害(如.火灾、地震、水灾等)

Matters needing attention

- 使用前详细阅读说明书。
- 氧气是助燃气体,请不要吸烟、避免明火。
- 不可频繁开机防止制氧机带压启动导致故障,影响寿命。
- 发现电源线损坏或插头可能导致不安全因素, 请勿使用。
- 保证制氧机进气口、排气口通畅,排气口距有阻碍物不得少于15cm的间隔。
- 每日吸氧前请您更换湿化瓶内储水,长时间不使用应倒出湿化瓶内储水。
- 吸氧器应专人专用,保持卫生。
- 废弃物、残渣应按国家相关规定处理。

产品回收

如果把本手册提到的产品丢弃在不合适的场所, 其组成部 分有可能对环境造成污染。本手册所提到的产品贴有如下 标识。此标识鼓励人们随时随地回收废旧物品。请将到达 其寿命终点的产品送至合适的场所以保护环境。



本机中有关安全要求的符号及其含义

符号	含义	符号	含义
\sim	交流电	\triangle	注意!查阅随机文件
	类设备		接通(总电源)
0	断开(总电源)	•	接通(设备一部分)
0	断开(设备一部分)	<u> </u>	向上
	禁止吸烟	Ť	怕雨
	堆码层数极限		
<u> </u>	易碎物品		

装箱清单

开箱首先按以下装箱清单进行清点,若有缺损部件请及时联系销售人员进行更换

编号	名称	数量	单位	
1	制氧机	1	台	
2	电源线	1	根	
3	鼻氧管(试机赠品)	1	副	
4	湿化杯密封圈	2	个	
5	一级过滤毛毡	2	个	
6	二级过滤毛毡	2	个	
7	合格证	1	张	
8	保修卡	1	本	
9	遥控器(选配)	1	个	

对本产品保留技术、外观变更的权利,如有变更,恕不另行通知,敬请原谅!

保修卡

保修须知:

本产品经过严格的检验后出厂,用户在遵守本说明书使用方法和正确保管条件下,从销售之日起保修期限为壹年。在保修期内,发现因质量问题而产生的故障,由本公司或销售经销商保修。但因使用不当及自行拆装引起的故障或损坏,不属保修范围;因电压异常、不可抗力等因素等造成的故障也不属保修范围,维修时将收取维修费用。

保修记录

用户姓名:		购买日期:		发票号	:			
详细地址:			邮编	邮编:			电话:	
品名、型号:						备注:		
送修日期 故障及维修记录				日期		期	维修员	
							·	

如果您的产品因质量问题(非人为损坏)而导致故障或损坏 请致电雅美娜全国服务电话,咨询具体保修流程 全国服务电话;400-604-5858



感谢您对本公司制氧机的选购!